

CE Registrador de datos **CAMRegis**
CAMRegis data logger
Enregistreur de données **CAMRegis**
CAMRegis-Datenschreiber

Instrucciones de instalación
Installation instructions
Instructions d'installation
Installationsanleitung




AKO-15740 **AKO-15750** **AKO-15780**
AKO-15742 **AKO-15752** **AKO-15782**

Conexionado

Alimentación y salidas




ATENCIÓN: El circuito de alimentación debe estar provisto de un interruptor para su desconexión situado cerca del aparato.




Sondas


AKO-15740/15742




Ejemplo de conexionado de otras sondas:



AKO-15750/15752/15780/15782



Ejemplo de conexionado de otras sondas:



(1) Conectar a uno de los bornes de salida de +15V (Bornes 24 a 27)


Para más información sobre la conexión de sondas de humedad, consulte el manual 358004001 en nuestra web: www.ako.com

Wiring

Supply and outputs




CAUTION: The power supply circuit should be equipped with a switch for turning it off, located close to the device.




Probes


AKO-15740/15742




Example of connection of other probes:



AKO-15750/15752/15780/15782



Example of connection of other probes:



(1) Connect to one of the + 15V output terminals (terminals 24 to 27).

For more information about the connection of humidity probes consult Manual 358004001 on our website:


www.ako.com

Branchement

Alimentation et sorties




ATTENTION : Le circuit d'alimentation doit être doté d'un interrupteur de déconnexion situé à proximité de l'appareil.




Sondes


AKO-15740/15742




Exemple de branchement d'autres sondes :



AKO-15750/15752/15780/15782



Exemple de branchement d'autres sondes :



(1) Connecter à l'une des bornes de sortie de + 15V (Bornes 24 à 27)


Pour plus d'informations sur le branchement de sondes d'humidité, veuillez vous référer au manuel 358004001 sur notre site web : www.ako.com

Anschluss

Stromversorgung und Ausgänge




ACHTUNG! Der Stromkreis muss mit einem Schalter zum Abschalten in der Nähe des Geräts ausgestattet sein.




Fühler


AKO-15740/15742




Beispiel zum Anschluss anderer Fühler:



AKO-15750/15752/15780/15782



Beispiel zum Anschluss anderer Fühler:



(1) An eine der Klemmen mit + 15-V-Ausgang anschließen (Klemme 24 bis 27)

Weitere Informationen über das Anschließen von Feuchtigkeitssonden finden Sie im Handbuch 358004001 auf unserer Homepage: www.ako.com